

# AccuTRANS® Automix Casting Silicone

## Description

AccuTRANS Casting Silicone is a low-viscosity, thixotropic elastic impression compound for taking accurate impressions on smooth, textured or rough surfaces. AccuTRANS is ideal for lifting fingerprints as well as for taking long-lasting impressions of toolmarks, firing pins, cartridge casings, etc. AccuTRANS can also be used for other industrial applications.

## Type of Material

Polyvinylsiloxane

## AccuTRANS automix

### AccuTRANS AB / AccuTRANS AB Ice

Base: brown  
Catalyst: light grey

### AccuTRANS AW

Base: white  
Catalyst: light grey

### AccuTRANS AT

Base: transparent  
Catalyst: transparent

### AccuTRANS A\_Black

Base: black  
Catalyst: light grey

## Areas of Application

last, precise surface impression taking with long-term stability for microscopic evaluation and documentation.

## Guide Numbers AccuTRANS

Temperature °C / °F	WT min	ST min
-10 / 14	12	32
0 / 32	6	16
10 / 50	3	8
20 / 68	1:30	4
30 / 86	0:45	2

## Guide Numbers AccuTRANS Ice

Temperature °C / °F	WT min	ST min
-10 / 14	2	8
0 / 32	1	4
10 / 50	0:30	2
20 / 68	0:15	1
30 / 86	0:08	0:30
40 / 104	0:04	0:15

WT =working time, SZ = setting time

The working time depends on the ambient temperature. The lower the temperature, the slower the material sets, and the higher the temperature, the faster the setting time. The following general rule applies:


- A temperature increase of 10 °C / 18 °F halves the working and setting time

- A temperature decrease of 10 °C / 18 °F doubles the working and setting time

## Potential Danger

Polyvinylsiloxanes show excellent biocompatibility. So far there are no known harmful side effects or interactions for the user.

## Dispenser



## Use of System 75 Cartridge (also see illustration)

1. Push the release lever (E) upward and at the same time pull back the slidebar (D) as far as it will go.
2. The locking flap (A) open, insert the cartridge (B) downward into the dispenser's guiding grooves with the notch and close the locking flap again. Push the slidebar to the front until you notice a resistance.

## Mixing

3. Remove the cover cap of the cartridge.
4. The first time you use a cartridge, press the trigger (C) and squeeze out a little material onto a paper towel until the base and catalyst come steadily out of the opening. This ensures that the plungers are at the same height and an optimal mixture is achieved. Wipe off the cartridge openings with paper towels.
5. Place the mixing tip (F) on the cartridge opening (follow guide) and fasten with a quarter clockwise rotation. Extrude the casting silicone by steadily pressing the trigger (C). Avoid abrupt movements. Releasing the trigger (C) stops the material flow. **Keep tip in the material while extruding to prevent air bubbles and voids.**

**Do not remove the mixing tip after use!** The mixing tip is used as a cover cap until the next use and prevents contamination of the material.

6. **Reusing the Cartridge:** Loosen the used mixing tip by turning it counter clockwise and then remove it. Put a new mixing tip on and fasten by a quarter clockwise turn (90°). The dispenser is ready for use.

## Removing the Cartridge

7. Push the release lever (E) upwards and at the same time pull back the slidebar (D) as far as it will go.
8. Open the locking flap (A) and remove the cartridge.

## Covering a large area

9. When covering a large area, dispense the material next to the image to be transferred, making sure enough material has been dispensed to cover the entire area. ALWAYS keep the mixing tip in the dispensed material to avoid bubbles and voids.

## Application of fingerprints

10. Once the material has been dispensed, use a spatula to spread the material in one direction. Afterwards use a foil to flattening the material. Let the material cure for the allotted time before removal. (See enclosed pictogram).

## Note

Acidic, alkaline and sulfurous compounds (e.g. skin secretions, latex gloves and surfaces contaminated by latex gloves) can influence or prevent curing of polyvinylsiloxanes.

## Shelf Life and Storage

Expiration date and batch numbers are printed on the cartridge labels. Store at 15–23 °C / 59–73 °F away from heat and sunlight. Impressions should be stored at room temperature.

## Date of Issue

11-2012

## Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten / Switzerland  
Tel +41 71 757 5300  
Fax +41 71 757 5301  
info.ch@coltene.com

## Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA  
Tel +1 330 916 8800  
Fax +1 330 916 7077  
info.us@coltene.com

# AccuTRANS® Automix Casting Silicone

## Description

AccuTRANS Casting Silicone est un matériau élastique thixotrope de faible viscosité, destiné à la prise d'empreintes précises de surfaces lisses, texturées ou rugueuses. Il est optimal pour la prise d'empreintes digitales ainsi que pour le moulage stable de traces d'outil, de percuteurs, de douilles de cartouche, etc. Il peut aussi être utilisé pour d'autres applications industrielles.

## Type de matériau

Polyvinylsiloxane.

## AccuTRANS automix

### AccuTRANS AB / AccuTRANS AB Ice

Base: marron

Catalyseur: gris clair

### AccuTRANS AW

Base: blanc

Catalyseur: gris clair

### AccuTRANS AT

Base: transparent

Catalyseur: transparent

### AccuTRANS A\_Black

Base: noir

Catalyseur: gris clair

## Applications

Prise rapide d'empreintes précises et stables dans le temps pour l'analyse microscopique et la documentation.

## Valeurs indicatives AccuTRANS

Température °C / °F	TT min	TP min
-10 / 14	12	32
0 / 32	6	16
10 / 50	3	8
20 / 68	1:30	4
30 / 86	0:45	2

## Valeurs indicatives AccuTRANS Ice

Température °C / °F	TT min	TP min
-10 / 14	2	8
0 / 32	1	4
10 / 50	0:30	2
20 / 68	0:15	1
30 / 86	0:08	0:30
40 / 104	0:04	0:15

TT = temps de travail, TP = temps de prise

Le temps de travail dépend de la température ambiante. Plus la température est basse, plus la prise est lente. Plus elle est élevée, plus la prise est rapide. En règle générale :


- Une augmentation de température de 10 °C / 18 °F divise le temps de travail et de prise par deux.

- Une baisse de température de 10 °C / 18 °F double le temps de travail et de prise.

## Risque potentiel

Les polyvinylsiloxanes présentent une excellente compatibilité biologique. Aucun effet indésirable et aucune interaction dommageable pour l'utilisateur n'ont été rapportés à ce jour.

## Pistolet distributeur



## Chargement de la cartouche de 75 (voir aussi l'illustration)

1. Pousser le levier de déblocage (E) vers le haut tout en tirant le poussoir (D) au maximum jusqu'en butée.
2. Ouvrir le loquet (A), placer la cartouche (B) avec l'encoche tournée vers le bas dans les rainures du pistolet distributeur et refermer le loquet. Pousser le piston (D) à fond vers l'avant, jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

## Mélange

3. Enlever le bouchon de la cartouche.
4. Lorsque vous entamez une nouvelle cartouche, appuyer sur la gâchette (C) pour faire sortir un peu de produit sur une serviette en papier jusqu'à ce que la base et le catalyseur sortent régulièrement. Cela permet de s'assurer que les pistons sont au même niveau et que le mélange est optimal. Essuyer les orifices de la cartouche avec des serviettes en papier.
5. Appliquer l'embout mélangeur (F) sur l'ouverture de la cartouche (comme indiqué) et le tourner d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer. Appuyer uniformément sur la gâchette (C) pour faire sortir le produit. Éviter les mouvements brusques. Lorsque vous relâchez la gâchette (C), le produit cesse de s'écouler hors de la cartouche. **Maintenir l'embout mélangeur dans le produit pendant qu'il s'écoule pour l'appliquer uniformément et éviter les bulles d'air. Ne pas enlever l'embout mélangeur après usage.** Il sert à boucher la cartouche jusqu'à l'utilisation suivante et évite la contamination du produit.
6. **Réutilisation de la cartouche:** desserrer l'embout mélangeur usagé en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'enlever. Mettre un embout mélangeur neuf et le tourner d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer. Le pistolet distributeur est prêt à l'emploi.

## Démontage de la cartouche

7. Pousser le levier de déblocage (E) vers le haut tout en tirant le poussoir (D) au maximum jusqu'en butée.
8. Ouvrir le loquet (A) et enlever la cartouche.

## Prise d'empreinte sur une grande surface

9. Pour les grandes surfaces, appliquer le produit le plus près possible de l'empreinte à prendre et s'assurer qu'il y en a suffisamment pour couvrir toute la surface. **TOUJOURS** maintenir l'embout mélangeur dans le produit pour l'appliquer uniformément et éviter les bulles d'air.

## Application d'empreintes digitales

10. Après l'application du produit, utiliser une spatule pour l'étaler. Utiliser ensuite un film plastique pour aplatir le produit. Laisser le produit polymériser pendant le temps indiqué avant de le retirer. (Voir pictogramme joint.)

## N.B.

Les composés acides, alcalins et soufrés (p. ex., sécrétions cutanées, gants en latex et surfaces contaminées par des gants en latex) peuvent influencer sur le durcissement des polyvinylsiloxanes ou l'empêcher.

## Conservation et stockage

La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur l'étiquette de chaque cartouche. Conserver à une température de 15–23 °C / 59–73 °F à l'abri de la lumière et de la chaleur. Les empreintes doivent être stockées à la température ambiante.

## Date de publication

11-2012

## Coltene/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstättchen / Switzerland  
Tel +41 71 757 5300  
Fax +41 71 757 5301  
info.ch@coltene.com

## Coltene/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA  
Tel +1 330 916 8800  
Fax +1 330 916 7077  
info.us@coltene.com

# AccuTRANS® Automix Casting Silicone

## Descripción

La silicona de moldeo AccuTRANS es un compuesto de impresión elástico, de baja viscosidad y tixotrópico, desarrollado para tomar impresiones exactas en superficies lisas, con relieve o rugosas. AccuTRANS es ideal para la toma de huellas y para realizar impresiones duraderas de las marcas dejadas por las herramientas, de los percutores, cubiertas de cartuchos, etc. AccuTRANS puede utilizarse también para otras aplicaciones industriales.

## Tipo de material

Polivinilsiloxano

## AccuTRANS Automix

### AccuTRANS AB / AccuTRANS AB Ice

Base: marrón  
Catalizador: gris claro

### AccuTRANS AW

Base: blanco  
Catalizador: gris claro

### AccuTRANS AT

Base: transparente  
Catalizador: transparente

### AccuTRANS A\_Black

Base: negro  
Catalizador: gris claro

## Áreas de aplicación

Impresiones rápidas, precisas y de gran durabilidad para la evaluación y documentación microscópicas.

## Valores indicativos AccuTRANS

Temperatura °C / °F	TT min	TE min
-10 / 14	12	32
0 / 32	6	16
10 / 50	3	8
20 / 68	1:30	4
30 / 86	0:45	2

## Valores indicativos AccuTRANS Ice

Temperatura °C / °F	TT min	TE min
-10 / 14	2	8
0 / 32	1	4
10 / 50	0:30	2
20 / 68	0:15	1
30 / 86	0:08	0:30
40 / 104	0:04	0:15

TT = tiempo de trabajo, TE = tiempo de endurecimiento

El tiempo de trabajo depende de la temperatura ambiente. Cuanto más baja es la temperatura, más tiempo tarda el material en endurecerse y cuanto más alta, menor es el tiempo de endurecimiento. La regla general es la siguiente:

- Con un aumento de la temperatura de 10 °C /


18 °F, el tiempo de trabajo y de endurecimiento se reduce a la mitad

- Con un descenso de la temperatura de 10 °C / 18 °F, el tiempo de trabajo y de endurecimiento se duplica

## Peligro potencial

Los polivinilsiloxanos muestran una excelente biocompatibilidad. Hasta el momento no se conocen efectos secundarios ni interacciones peligrosas para el usuario.

## Dispensador



## Empleo del cartucho sistema 75 (véase también la ilustración)

- Presione hacia arriba la palanca de desbloqueo (E) y deslice la biela de empuje (D) hacia atrás lo máximo posible.
- Con la tapa de cierre abierta (A), introduzca el cartucho (B) en los surcos guía del dispensador con la muesca mirando hacia abajo, y cierre nuevamente la tapa. Presione la biela hacia adelante hasta encontrar resistencia.

## Mezcla

- Quite la tapa de cierre del cartucho.

4. La primera vez que emplee un cartucho, apriete el gatillo (C) con el dispensador sobre una toallita de papel hasta que salga la misma cantidad de base y de catalizador. Esto garantiza que los émbolos se encuentran a la misma altura y que se consigue la mezcla óptima. Limpie entonces los orificios del cartucho con toallitas de papel.

- Ponga la punta de mezcla (F) en el orificio del cartucho (tenga en cuenta la dirección) y asegúrela con ¼ de vuelta en el sentido de las agujas del reloj.

Extraiga la silicona de moldeo presionando de forma constante el gatillo (C). Evite los movimientos bruscos. Soltando el gatillo (C) el material deja de fluir. **Mantenga la punta en el material durante la extracción para evitar burbujas de aire y huecos. ¡No quite la punta mezcladora después de su uso!** La punta se emplea como tapa hasta el próximo uso. De este modo se evita la contaminación del material.

- Reutilización del cartucho:** Quite la punta de mezcla usada girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj. Coloque una nueva punta y fíjela girándola ¼ de vuelta en el sentido de las agujas del reloj (90°). El dispensador está listo para usar.

## Extracción del cartucho

- Presione hacia arriba la palanca de desbloqueo (E) y deslice la biela de empuje (D) hacia atrás lo máximo posible.
- Abra la tapa de cierre (A) y saque el cartucho.

## Toma de impresión de un área extensa

- Cuando vaya a cubrir un área extensa, distribuya el material cerca de la imagen a transferir asegurándose de que ha aplicado suficiente material para cubrir toda el área. Mantenga SIEMPRE la punta de mezcla en el material dispensado para evitar burbujas y vacíos.

## Eliminación de huellas

- Una vez que haya aplicado el material, utilice una espátula para extenderlo en una sola dirección. Use después una lámina de papel de aluminio para alisar la superficie del material. Deje que el material polimerice durante el tiempo indicado antes de retirarlo. (Véase el pictograma adjunto).

## Nota

Los compuestos ácidos, alcalinos y sulfurosos (p.ej. las secreciones cutáneas, los guantes de látex y las superficies contaminadas por los guantes de látex), pueden influir o impedir la polimerización de los polivinilsiloxanos.

## Caducidad y almacenamiento

La fecha de caducidad y los números de lote están impresos en las etiquetas de los cartuchos. Almacene el producto a 15–23 °C / 59–73 °F, lejos de las fuentes de calor y de la luz solar. Guarde las impresiones a temperatura ambiente.

## Publicación de estas instrucciones de uso

11-2012

## Coltene/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten / Switzerland  
Tel +41 71 757 5300  
Fax +41 71 757 5301  
info.ch@coltene.com

## Coltene/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA  
Tel +1 330 916 8800  
Fax +1 330 916 7077  
info.us@coltene.com

# AccuTRANS® Automix Casting Silicone

## Descrizione

Il silicone di fusione AccuTRANS è un materiale per impronte tixotropico a bassa viscosità per la precisa presa d'impronta su superfici lisce, strutturate o ruvide. AccuTRANS è ideale per eliminare impronte di dita, nonché per prendere impronte di lunga durata di segni di utensili, percussori, scatole di cartucce, ecc. AccuTRANS può anche essere utilizzato per altre applicazioni industriali.

## Tipo di materiale

Polivinilsilossano

## AccuTRANS Automix

### AccuTRANS AB

Base: marrone  
Catalizzatore: grigio chiaro

### AccuTRANS AW

Base: bianco  
Catalizzatore: grigio chiaro

### AccuTRANS AT

Base: trasparente  
Catalizzatore: trasparente

### AccuTRANS A\_Black

Base: nero  
Catalizzatore: grigio chiaro

## Indicazioni:

Presa d'impronta precisa e stabile nel tempo per analisi microscopica e documentazione.

## Valori indicativi AccuTRANS

Temperatura °C / °F	TL min	TI min
-10 / 14	12	32
0 / 32	6	16
10 / 50	3	8
20 / 68	1:30	4
30 / 86	0:45	2

## Valori indicativi AccuTRANS Ice

Temperatura °C / °F	TL min	TI min
-10 / 14	2	8
0 / 32	1	4
10 / 50	0:30	2
20 / 68	0:15	1
30 / 86	0:08	0:30
40 / 104	0:04	0:15

**TL = tempo di lavorazione, TI = tempo d'indurimento**

Il tempo di lavorazione dipende dalla temperatura ambiente. Più la temperatura è bassa, più è lenta la reazione di presa del materiale; più la temperatura è alta, più è rapida tale reazione. Tenere presente la seguente regola di massima:


- un aumento di temperatura di 10 °C / 18 °F dimezza il tempo di lavorazione e di indurimento;

- un abbassamento di temperatura di 10 °C / 18 °F raddoppia il tempo di lavorazione e di indurimento.

## Potenziati rischi

I polivinilsilossani presentano un'ottima biocompatibilità. A tutt'oggi non sono noti effetti collaterali, né interazioni dannose per l'utilizzatore.

## Dispenser a pistola



Umpiego della cartuccia sistema 75 (vedere anche l'illustrazione)

1. Spingere verso l'alto la leva di sbloccaggio (E) e contemporaneamente tirare indietro l'asta (D) fino all'arresto.
2. Tenendo aperto il fermo (A), inserire la cartuccia (B), con l'intaglio verso il basso, nelle scanalature di guida della pistola e richiudere il fermo. Spingere in avanti l'asta fino ad avvertire una certa resistenza.

## Miscelazione

3. Togliere il tappo di chiusura dalla cartuccia.
4. La prima volta che si utilizza una cartuccia, premere il grilletto (C) e fare fuoriuscire una piccola quantità di materiale su un fazzolettino di carta fino a quando la base e il catalizzatore escono dall'apertura in parti uguali. In questo modo ci si assicura che i pistoni si trovino allo stesso livello, ottenendo così una miscela ottimale. Pulire l'apertura delle cartucce con fazzoletti di carta.
5. Applicare il beccuccio miscelatore (F) sull'apertura della cartuccia (attenzione alla guida) e fissarlo ruotando di ¼ di giro in senso orario.

Erogare il silicone di fusione premendo uniformemente il grilletto (C). Evitare movimenti bruschi. Rilasciando il grilletto (C) il flusso di materiale si arresta. **Per evitare la formazione di bolle d'aria e vuoti, mantenere il beccuccio immerso nel materiale durante l'intera operazione.**

**Non rimuovere il beccuccio miscelatore dopo l'uso!** Il beccuccio serve da tappo fino all'impiego successivo e impedisce la contaminazione del materiale.

6. **Nuovo impiego della cartuccia:** Staccare e rimuovere il beccuccio usato ruotandolo in senso orario. Applicare un nuovo beccuccio miscelatore e fissarlo ruotando di ¼ di giro (90°) in senso orario. La pistola è così nuovamente pronta all'impiego.

## Rimozione della cartuccia

7. Spingere verso l'alto la leva di sbloccaggio (E) e

contemporaneamente tirare indietro l'asta (D) fino all'arresto.

8. Aprire il fermo (A) e rimuovere la cartuccia.

## Copertura di una zona estesa

9. Quando si copre una zona estesa, erogare il materiale accanto all'immagine da trasferire, controllando che sia fuoriuscita una quantità di materiale sufficiente a coprire l'intera area. Per evitare la formazione di bolle d'aria e vuoti, tenere SEMPRE il beccuccio miscelatore immerso nel materiale versato.

## Applicazione di impronte di dita

10. Una volta erogato il materiale, utilizzare una spatola per applicarlo in una sola direzione. Poi usare una pellicola per appiattirne la superficie. Lasciare indurire il materiale per il tempo previsto prima di rimuoverlo. (Vedere il pittogramma allegato).

## Nota bene

I composti acidi, alcalini e solforosi (ad es. secrezioni cutanee, guanti in lattice e superfici contaminate da questo tipo di guanti) possono influire o pregiudicare l'indurimento dei polivinilsilossani.

## Scadenza e conservazione

La data di scadenza e il numero dei lotti sono stampate sulle etichette delle cartucce. Conservare alla temperatura di 15–23 °C / 59–73 °F lontano da fonti di calore e luce solare diretta. Conservare le impronte a temperatura ambiente.

## Data di pubblicazione:

11-2012

## Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten / Switzerland  
Tel +41 71 757 5300  
Fax +41 71 757 5301  
info.ch@coltene.com

## Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA  
Tel +1 330 916 8800  
Fax +1 330 916 7077  
info.us@coltene.com

# AccuTRANS® Automix Casting Silicone

## Definição

AccuTrans é uma massa de moldagem tixotrópica de baixa viscosidade para a moldagem precisa de superfícies lisas, ásperas ou estruturadas. AccuTrans é principalmente adequado para a moldagem de superfícies, defeitos superficiais, impressões digitais, canais de penetração etc.

## Tipo de material

Polivinilsiloxano

## AccuTrans automix

### AccuTrans AB

Base: castanho  
Catalisador: cinzento claro

### AccuTrans AW

Base: branco  
Catalisador: cinzento claro

### AccuTrans AT

Base: transparente  
Catalisador: transparente

### AccuTrans A\_Black

Base: preto  
Catalisador: cinzento claro

## Áreas de aplicação

Moldagem rápida, precisa e duradoura para a avaliação microscópica e documentação.

## Valores indicativos AccuTrans

Temperatura °C / °F	TT min	TP min
-10 / 14	12	32
0 / 32	6	16
10 / 50	3	8
20 / 68	1:30	4
30 / 86	0:45	2

## Valores indicativos AccuTrans Ice

Temperatura °C / °F	TT min	TP min
-10 / 14	2	8
0 / 32	1	4
10 / 50	0:30	2
20 / 68	0:15	1
30 / 86	0:08	0:30
40 / 104	0:04	0:15

TT = Tempo de trabalhabilidade, TP = Tempo de presa

O tempo de trabalhabilidade depende da temperatura ambiente. Quanto mais baixa for a temperatura, mais lenta é a reacção de presa, quanto mais elevada a temperatura, mais rápida é a reacção de presa. Como regra de ouro considera-se o seguinte:


- Um aumento da temperatura em 10 °C / 18 °F reduz o tempo de trabalhabilidade e presa para metade.

- Uma redução da temperatura em 10 °C / 18 °F duplica o tempo de trabalhabilidade e presa.

## Potencial de perigo

Os polivinilsiloxanos apresentam uma compatibilidade biológica excelente. Até ao momento não há conhecimento de interações ou efeitos secundários provocados no utilizador.

## Dispensador



Inserção do cartucho de 75 ml (ver também figura)

1. Empurrar a alavanca de desbloqueio (E) para cima e, ao mesmo tempo, puxar a haste (D) para trás até ao encosto.
2. Com a tampa de fixação (A) aberta, inserir o cartucho (B), com o entalhe virado para baixo, nas ranhuras de guia do dispensador e fechar novamente a tampa de fixação. Empurrar a haste (D) para a frente, até sentir uma resistência.

## Misturar

3. Remover o fecho do cartucho.
4. Actuar o manipulador (C) e deixar sair um pouco de material sobre um lenço de papel, até a base e o catalisador saírem da abertura uniformemente. Desta forma, os êmbolos ficam ao mesmo nível, assegurando uma mistura perfeita. Limpar as aberturas do cartucho com lenços de papel.
5. Assentar o bico de mistura (F) na abertura do cartucho (atenção ao guia) e fixá-lo com uma rotação no sentido dos ponteiros do relógio. Fazer sair o material de moldagem através de uma actuação uniforme do manipulador (C). Evitar movimentos bruscos. O fluxo do material pára logo que se solte o manipulador (C). **Para evitar bolhas, manter o bico de mistura sempre com material.**

## Depois do uso não tirar o bico de mistura!

O bico de mistura serve como fecho até à utilização seguinte, evitando assim a contaminação do material.

6. **Nova utilização do cartucho:** Soltar e remover o bico de mistura usado rodando este no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Aplicar novo bico de mistura e fixá-lo com uma rotação no sentido dos ponteiros do relógio. O dispensador está pronto para a utilização seguinte.

## Remoção do cartucho

7. Empurrar a alavanca de desbloqueio (E) para cima e, ao mesmo tempo, puxar a haste (D) para trás até ao encosto.

8. Abrir a tampa de fixação (A) e remover o cartucho.

## Cobertura de uma vasta superfície

9. Quando se trata de moldagens de grandes superfícies, aplicar material suficiente. Para evitar bolhas, manter o bico de mistura SEMPRE com material.

## Aplicação de dedadas

10. Logo que o material tenha sido aplicado, utilize uma espátula para espalhar o material numa direcção. De seguida, utilize uma folha de alumínio para aplanar o material. Deixe o material polimerizar durante o tempo necessário antes de retirar. (V. pictograma anexo).

## Nota

Os compostos ácidos, alcalinos e contendo enxofre (por exemplo, secreções da pele, luvas de látex e superfícies contaminadas por luvas de látex) podem afectar ou impedir o endurecimento dos polivinilsiloxanos.

## Durabilidade e armazenamento

O material cumpre a sua função, pelo menos até à data de expiração que consta nas embalagens, desde que as embalagens estejam bem fechadas e forem guardadas a uma temperatura de 15–23 °C / 59–73 °F e uma humidade relativa de 50%. Os moldes devem ser guardados à temperatura ambiente normal. Evitar calor e incidência solar directa.

## Edição deste folheto informativo

11-2012

## Coltene/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten / Switzerland  
Tel +41 71 757 5300  
Fax +41 71 757 5301  
info.ch@coltene.com

## Coltene/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA  
Tel +1 330 916 8800  
Fax +1 330 916 7077  
info.us@coltene.com